



Микроволновая
печь

MICROWAVE OVEN

HLS-20LM7A0B



- Инструкция по эксплуатации
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- User manual
- Gebrauchsanleitung
- Kullanım kilavuzu

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за приобретение нашего продукта —
микроволновой печи KRAFT.

Перед её использованием, пожалуйста, прочитайте тщательно это руководство,
чтобы в полной мере воспользоваться её превосходной работой.

Если Вы сталкиваетесь с проблемами в процессе использования,
пожалуйста свяжитесь с нами.

Спасибо за покупку!

МАЗМҰНЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	1
ШАМАДАН ТЫС МИКРОТОЛҚЫНДЫ ЭНЕРГИЯНЫҢ ӘСЕРІН БОЛДЫРМАУ ҮШІН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	2
МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ	2
ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ	5
РАДИО КЕДЕРГІ	5
МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПІСІРУ ПРИНЦИПТЕРІ	6
ЖЕРГЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛАРЫ	6
ҚЫЗМЕТКЕ ҚОҢЫРАУ ШАЛМАС БҰРЫН	7
ЫДЫС-АЯҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ	7
БӨЛІМ АТАУЛАРЫ	8
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ	9
ҚҰАТ / ӘРЕКЕТ СЕЛЕКТОРЫ	9
ТАЙМЕР ТҮТҚАСЫ	9
МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПІСІРУ	9
ПАЙДАЛАНУ	10
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ	10

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат Тұтыну:	230В/50Гц, 1100вт (Микротолқынды Пеш)
Номиналды микротолқынды қуат шығысы:	700 Вт
Жұмыс Жиілігі:	2450 мгц
Сыртқы Өлшемдер:	243мм (Сағ)×446мм (Вт)×360мм (Г)
Пеш Қуысының Өлшемдері:	202мм (Сағ)×298мм (Вт)×309мм (Г)
Пештің Сыйымдылығы:	Компам 20 литр
Таза Салмағы:	Шамамен,9,4 кг

ШАМАДАН ТЫС МИКРОТОЛҚЫНДЫ ЭНЕРГИЯНЫҢ ӘСЕРІН БОЛДЫРМАУ ҮШІН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұл пешті есігі ашық күйде пайдалануға тырыспаңыз, себебі есіктің ашық жұмысы микротолқынды энергияның зиянды әсеріне әкелуі мүмкін. Қауіпсіздік құлыптарын бұзбау немесе бұзбау маңызды.
2. Пештің алдыңғы беті мен есіктің арасына ешбір затты қоймаңыз немесе тығыздағыш беттерде топырақ немесе тазартқыш қалдықтардың жиналуына жол бермеңіз.
3. Егер пеш зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз. Пештің есігінің дұрыс жабылуы және оның зақымдалмауы өте маңызды
 - a. Есік (иілген),
 - b. Ілмектер мен ілмектер (сынған немесе босатылған),
 - c. Есік тығыздағыштары және тығыздағыш беттер.
4. Пешті тиісті білікті қызмет көрсету персоналынан басқа ешкім реттемеуі немесе жөндемеуі керек.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Электр құрылғысын пайдалану кезінде негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет, оның ішінде:

1. **ЕСКЕРТУ!**-- Күйіп қалу, электр тогының соғуы, өрт, адамдардың жарақат алу немесе шамадан тыс микротолқынды энергияның әсер ету қаупін азайту үшін:
 1. Бұл құрылғыны нұсқаулықта сипатталғандай тек мақсатты пайдалану үшін пайдаланыңыз. Бұл құрылғыда коррозиялық химиялық заттарды немесе буларды қолданбаңыз. Пештің бұл түрі тағамды жылытуға, пісіруге немесе көптіруге арналған. Ол өнеркәсіптік немесе зертханалық пайдалануға арналмаған.
 2. Пешті бос кезде пайдаланбаңыз.
 3. Бұл құрылғының сымы немесе ашасы зақымдалған болса, дұрыс жұмыс істемесе немесе зақымдалған немесе құлап қалған болса, оны пайдаланбаңыз. Жеткізу сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті немесе ұқсас білікті адам ауыстыруы керек.
4. **ЕСКЕРТУ!**--Балаларға пешті қауіпсіз пайдалану және дұрыс пайдаланбау қаупін түсіну үшін тиісті нұсқаулар берілген кезде ғана балаларға пешті бақылаусыз пайдалануға рұқсат етіңіз.

5. Пеш қуысында өрт қаупін азайту үшін:

- Тағамды пластик немесе қағаз ыдыста қыздырған кезде, тұтану мүмкіндігіне байланысты пешті қадағалаңыз.
- Сөмкені пешке салмас бұрын қағаз немесе пластик пакеттерден сым бұралмалы байламдарды алып тастаңыз.
- Егер түтін байқалса, кез келген жалынды сөндіру үшін құрылғыны өшіріңіз немесе розеткадан ажыратыңыз және есікті жабық ұстаңыз.
- Қуысты сақтау мақсатында пайдаланбаңыз. Пайдаланбаған кезде қағаз өнімдерін, ас үй ыдыстарын немесе тағамды қуыста қалдырмаңыз.
- Микротолқынды пеш тамақ пен сусындарды жылытуға арналған. Тамақты немесе киімді кептіру және жылыту жастықшаларын, тәпішкелерді, губкаларды, дымқыл шүберекті және т. б. жылыту жарақат алу, тұтану немесе өрт қаупіне әкелуі мүмкін.

6. ЕСКЕРТУ!– Сұйық немесе басқа тағамдарды жабық ыдыстарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.

7. Сусындарды микротолқынды пеште қыздыру атқылаудың кешігуіне әкелуі мүмкін, сондықтан контейнерді ұстаған кезде абай болу керек.

8. Пеште тағамды қуырмаңыз. Ыстық май пештің бөлшектері мен ыдыстарын зақымдауы мүмкін, тіпті терінің күйіп қалуына әкелуі мүмкін.

9. Қабығындағы жұмыртқаларды және тұтас қатты пісірілген жұмыртқаларды микротолқынды пештерде қыздыруға болмайды, өйткені олар микротолқынды пеште қыздыру аяқталғаннан кейін де жарылуы мүмкін.

10. Пісірер алдында картоп, тұтас асқабақ, алма және каштан сияқты ауыр қабығы бар тағамдарды тесіңіз.

11. Балаларға арналған бөтелкелер мен банкалардың ішіндегісін араластырып немесе шайқап, күйіп қалмас үшін қызмет көрсетер алдында температураны тексеру керек.

12. Ыдыс-аяқтар қыздырылған тағамнан берілетін жылу әсерінен қызып кетуі мүмкін. Ыдысты өңдеу үшін ыдыс ұстағыштар қажет болуы мүмкін.

13. Ыдыс-аяқтардың микротолқынды пеште қолдануға жарамдылығын тексеру керек.

14. **ЕСКЕРТУ!**– Оқытылған адамнан басқа кез келген адамға микротолқынды энергияның әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін кез келген қақпақты алып тастауды қамтитын кез келген техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу қауіпті.

15. Бұл өнім 2-Топтағы В КЛАСЫНДАҒЫ ISM жабдығы болып табылады. Радиожиілік энергиясы материалды өңдеу үшін электромагниттік сәулелену түрінде әдейі өндірілетін және/немесе пайдаланылатын БАРЛЫҚ ISM (Өнеркәсіптік, Ғылыми және Медициналық) жабдықтарын және ұшқын эрозиясына арналған жабдықты қамтитын 2-Топтың анықтамасы. В Класы үшін жабдық-бұл отандық мекемелерде және тұрмыстық мақсатта пайдаланылатын ғимараттарды қамтамасыз ететін төмен вольтты электрмен жабдықтау желісіне тікелей қосылған мекемелерде пайдалануға жарамды жабдық.

16. Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға (оның ішінде балаларға), егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құрылғыны пайдалануға қатысты қадағалау немесе нұсқау бермесе, пайдалануға арналмаған..

17. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
18. Микротолқынды пеш тек жеке тұрған кезде қолданылады.
19. **ЕСКЕРТУ!**-- Пешті пештің үстіңгі жағына немесе басқа жылу шығаратын құрылғыға орнатпаңыз. егер орнатылған болса, зақымдалуы мүмкін және кепілдікке жол берілмейді .
20. Микротолқынды пешті шкафқа қоюға болмайды.
21. **ЕСКЕРТУ!**-- Пайдалану кезінде құрылғы мен оның қол жетімді бөліктері қызып кетеді.
22. **ЕСКЕРТУ!**--Пайдалану кезінде қол жетімді бөлшектер қызып кетуі мүмкін. Кішкентай балаларды аулақ ұстау керек.
23. Пайдалану кезінде құрылғылар қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін, ассортиментте және пештерде пісіру үшін абай болу керек.
24. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін.
25. Құрылғыны қабырғаға қою керек.
26. Құрылғыны балалар немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер оларға бақылау немесе нұсқау берілмесе, пайдаланбауы керек.
27. **ЕСКЕРТУ!**--Егер есіктің немесе есіктің тығыздағыштары зақымдалған болса, пешті құзыретті адам жөндегенге дейін пайдалануға болмайды.
28. Құрылғыларды сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
29. Микротолқынды пеш коммерциялық мақсатта емес, тек тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
30. Артқы жағындағы немесе бүйірлеріндегі қашықтық ұстағышын ешқашан шешпеңіз, себебі ол ауа айналымы үшін қабырғадан ең аз қашықтықты қамтамасыз етеді.
31. Құрылғыны жылжытпас бұрын, зақым келтірмеу үшін бұрылмалы табақты бекітіңіз.
32. **АБАЙЛАҢЫЗ!**--Құрылғыны тек маманның жөндеуі немесе техникалық қызмет көрсетуі қауіпті, себебі бұл жағдайда микротолқынды сәулеленуден қорғауды қамтамасыз ететін қақпақты алып тастау керек. Бұл қуат сымын немесе жарықтандыруды өзгертуге де қатысты. Мұндай жағдайларда құрылғыны біздің қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.
33. Микротолқынды пеш тек тағамды жібітуге, пісіруге және бумен пісіруге арналған.
34. Егер сіз қыздырылған тағамды алып тастасаңыз, қолғапты қолданыңыз.
35. Абайлаңыз! Қақпақтарды ашқанда немесе фольганы орағанда бу шығады.
36. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар пайдалана алады, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және пайдалану туралы бақылау немесе нұсқау берілген болса.байланысты қауіптерді түсіну. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалау және пайдаланушыларға техникалық қызмет көрсетуді балалар, егер олар 8 жастан асқан және бақылауда болмаса, жүргізбеуі керек.
37. Егер түтін шықса, кез келген жалынды сөндіру үшін құрылғыны өшіріңіз немесе розеткадан ажыратыңыз және есікті жабық ұстаңыз.

ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

1. Барлық орауыш материалдардың есіктің ішкі жағынан алынғанына көз жеткізіңіз.
2. **ЕСКЕРТУ:** пештің дұрыс тураланбаған немесе майысқан есік, зақымдалған есік тығыздағыштары және тығыздағыш беті, сынған немесе бос есік топсалары, ысырмалар және қуыстың ішіндегі немесе есіктегі ойықтар сияқты зақымдалуын Тексеріңіз. Егер қандай да бір зақым болса, пешті пайдаланбаңыз және білікті қызмет көрсетушілермен байланысыңыз.
3. Бұл микротолқынды пешті салмағын және пеште пісірілуі мүмкін ең ауыр тағамды ұстап тұру үшін тегіс, тұрақты бетке қою керек.
4. Пешті жылу, ылғал немесе жоғары ылғалдылық пайда болатын жерге немесе жанғыш материалдардың жанына қоймаңыз.
5. Дұрыс жұмыс істеу үшін пеште жеткілікті ауа ағыны болуы керек. Пештің үстінде 20 см, артқы жағында 10 см және екі жағында 5 см бос орын қалдырыңыз. Құрылғыдағы саңылауларды жаппаңыз немесе жаппаңыз. Аяқтарды шешпеңіз.
6. Пешті шыны науасыз, роликті тірексіз және біліксіз өз орындарында пайдаланбаңыз.
7. Қуат сымның зақымдалмағанына және пештің астынан немесе ыстық немесе өткір бетінен өтпейтініне көз жеткізіңіз.
8. Розетка оңай қол жетімді болуы керек, сондықтан оны төтенше жағдайда оңай ажыратуға болады.
9. Пешті ашық ауада пайдаланбаңыз.

РАДИО КЕДЕРГІ

Микротолқынды пештің жұмысы радиоға, ТЕЛЕДИДАРҒА немесе ұқсас жабдыққа кедергі келтіруі мүмкін. Кедергі болған кезде оны келесі шараларды қолдану арқылы азайтуға немесе жоюға болады:

1. Пештің есігі мен тығыздағыш бетін тазалаңыз.
2. Радио немесе теледидардың қабылдау антеннасының бағытын өзгертіңіз.
3. Микротолқынды пешті ресиверге қатысты жылжытыңыз.
4. Микротолқынды пешті ресиверден алыс жылжытыңыз.
5. Микротолқынды пешті басқа розеткаға қосыңыз, сонда микротолқынды пеш пен қабылдағыш әртүрлі тармақтық тізбектерде болады.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПІСІРУ ПРИНЦИПТЕРІ

1. Тамақты мұқият орналастырыңыз. Ең қалың жерлерді ыдыстың сыртына қарай орналастырыңыз.
2. Пісіру уақытын қадағалаңыз. Көрсетілген ең қысқа уақыт ішінде пісіріп, қажетінше көбірек қосыңыз. Қатты пісірілген тағам темекі шегуі немесе тұтануы мүмкін.
3. Пісіру кезінде тағамдарды жабыңыз. Қақпақтар шашыраудың алдын алады және тағамның біркелкі пісуіне көмектеседі.
4. Микротолқынды пеште пісіру кезінде тауық еті мен гамбургер сияқты тағамдарды пісіруді жылдамдату үшін тағамдарды бір рет аударыңыз. Қуыру сияқты үлкен заттарды кем дегенде бір рет аудару керек.
5. Фрикаделькалар сияқты тағамдарды пісірудің жартысына дейін жоғарыдан төменге қарай және ыдыстың ортасынан сыртқа қарай реттеңіз.

ЖЕРГЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛАРЫ

Бұл құрылғы жерге тұйықталуы керек. Бұл пеш жерге тұйықтау ашасы бар жерге тұйықтау сымы бар сыммен жабдықталған. Ол дұрыс орнатылған және жерге тұйықталған қабырға розеткасына қосылуы керек. Электрлік қысқа тұйықталу жағдайында жерге қосу электр тогының шығу сымын қамтамасыз ету арқылы электр тогының соғу қаупін азайтады. Тек пешке қызмет көрсететін бөлек тізбекті қамтамасыз ету ұсынылады. Жоғары кернеуді пайдалану қауіпті және пешке зақым келтіретін өртке немесе басқа апатқа әкелуі мүмкін.

Ескерту жерге қосу ашасын Дұрыс пайдаланбау электр тогының соғу қаупіне әкелуі мүмкін.

Ескертпе:

1. Жерге қосу немесе электрлік нұсқаулар туралы сұрақтарыңыз болса, білікті электрикпен немесе қызмет көрсетушімен кеңесіңіз.
2. Өндіруші де, дилер де электр желісіне қосылу процедураларын сақтамау салдарынан пештің зақымдануы немесе дене жарақаты үшін жауапкершілікті өз мойнына ала алмайды.

Осы кабель магистраліндегі сымдар келесі кодқа сәйкес боялған:

Жасыл Және Сары = ЖЕР

Көк = БЕЙТАРАП

Қоңыр = ТІРІ

ҚЫЗМЕТКЕ ҚОҢЫРАУ ШАЛМАС БҰРЫН

Егер пеш жұмыс істемесе:

1. Пештің розеткаға мықтап жалғанғанын тексеріңіз. Олай болмаса, ашаны розеткадан суырып алыңыз, 10 секунд күтіңіз де, оны мықтап қайта қосыңыз.
2. Сөндірілген сақтандырығыштың немесе істен шыққан негізгі ажыратқыштың бар-жоғын тексеріңіз. Егер олар дұрыс жұмыс істеп тұрғандай көрінсе, розетканы басқа құрылғымен тексеріңіз.
3. Басқару тақтасының дұрыс бағдарламаланғанын және таймердің орнатылғанын тексеріңіз.
4. Есіктің қауіпсіздік құлпы жүйесін қосып, есіктің мықтап жабылғанын тексеріңіз. Өйтпесе, микротолқынды пештің энергиясы пешке ағып кетпейді.

ЕГЕР ЖОҒАРЫДА АЙТЫЛҒАНДАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫ ЖАҒДАЙДЫ ТҮЗЕТПЕСЕ, БІЛІКТІ ТЕХНИККЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ. ПЕШТІ ӨЗІҢІЗ РЕТТЕУГЕ НЕМЕСЕ ЖӨНДЕУГЕ ТЫРЫСПАҢЫЗ.

ЫДЫС-АЯҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ

1. Микротолқынды пеш металға ене алмайды. Микротолқынды пештерде қолдануға жарамды ыдыстарды ғана қолданыңыз. Микротолқынды пеште пісіру кезінде тамақ пен сусындарға арналған металл ыдыстарға рұқсат етілмейді. Егер өндіруші микротолқынды пеште пісіруге жарамды металл ыдыстардың өлшемі мен пішінін көрсетсе, бұл талап қолданылмайды.
2. Микротолқынды пеш металға ене алмайды, сондықтан металл ыдыстарды немесе металл жиектері бар ыдыстарды қолдануға болмайды.
3. Микротолқынды пеште қайта өңделген қағаз өнімдерін пайдаланбаңыз, себебі олардың құрамында ұшқын және/немесе өрт шығуы мүмкін ұсақ металл сынықтары болуы мүмкін.
4. Төртбұрышты / ұзынша емес, дөңгелек /сопақ пішінді тағамдар ұсынылады, өйткені бұрыштардағы тағамдар әдетте шамадан тыс піседі.
5. Алюминий фольгасының тар жолақтары ашық жерлерді шамадан тыс пісіруді болдырмау үшін

пайдаланылуы мүмкін. Бірақ абай болыңыз, тым көп пайдаланбаңыз және фольга мен қуыс арасында 1 дюйм (2,54 см) қашықтықты сақтаңыз.

Төмендегі тізім дұрыс ыдыстарды таңдауға көмектесетін жалпы нұсқаулық болып табылады.

ЫДЫС-АЯҚ	МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ
Ыстыққа Төзімді Шыны	Иә
Ыстыққа Төзімді Емес Шыны	Жоқ
Ыстыққа Төзімді Керамика	Иә
Микротолқынды Пешке Қауіпсіз Пластикалық Ыдыс	Иә
Ас Үй Қағазы	Иә
Металл Науа	Жоқ
Металл Сөре	Жоқ
Алюминий Фольга Және Фольга Контейнерлері	Жоқ

ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕРДІҢ АТАУЫ

1. Есіктің Қауіпсіздік Құлпы Жүйесі

2. Пештің Терезесі

3. Білік

4. Роликті Сақина


5. Басқару Панелі

6. Толқын Бағыттағышы


(Слюданы алып тастамаңыз

толқын бағыттағышын жабатын пластина)

7. Шыны Науа



БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



Басқару тақтасы екі функционалды оператордан тұрады.

Біреуі таймер тұтқасы, екіншісі қуат тұтқасы.

ҚУАТ / ӘРЕКЕТ СЕЛЕКТОРЫ

Пісіру қуатының деңгейін таңдау үшін осы оператор тұтқасын пайдаланасыз. Бұл пісіру сеансын бастаудың алғашқы қадамы.

ТАЙМЕР ТҰТҚАСЫ

Пісіру сеансына 30 минутқа дейін қажетті пісіру уақытын таңдау үшін бас бармағыңызды оңай бұру арқылы көрнекі уақыт параметрлерін ұсыныңыз.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПІСІРУ

Микротолқынды пеште таза пісіру үшін алты қуат деңгейі бар, олардың ішінен жұмысты орындау үшін ең қолайлысын таңдауға болады.

Тұтқаны сағат тілімен бұрған кезде қуат деңгейі артады.

Қуат деңгейлерін келесідей жіктеуге болады:

	Қуат Шығысы	Сипаттамасы
1	100%	ЖОҒАРЫ
2	88%	М. ЖОҒАРЫ
3	73%	ОРТАША
4	52%	М. ТӨМЕН
5	42%	ЖІБІТУ
6	20%	ТӨМЕН

ПАЙДАЛАНУ

Пісіру сеансын бастау үшін,

1. Тағамды пешке салып, есікті жабыңыз.
2. Қуат Деңгейін таңдау үшін Қуат Селекторын қосыңыз.
3. Пісіру уақытын орнату үшін Таймер тұтқасын пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Таймер бұрыла салысымен пеш пісіре бастайды.

2 минуттан аз уақытты таңдағанда, таймерді соңғы 2 минутқа бұрыңыз, содан кейін дұрыс уақытқа оралыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ: егер тағам белгіленген пісіру уақыты аяқталғанға дейін немесе пеш пайдаланылмаған кезде пештен шығарылса, ТАЙМЕРДІ ӨРҚАШАН НӨЛГЕ қайтарыңыз. Пісіру процесінде пешті тоқтату үшін есікті босату түймесін басыңыз немесе есікті тұтқасынан ашыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

1. Тазалау алдында пешті өшіріп, қуат ашасын қабырғадағы розеткадан суырып алыңыз.
2. Пештің ішін таза ұстаңыз. Тағам шашыраған немесе төгілген сұйықтықтар пештің қабырғаларына жабысқанда, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Пеш қатты ластанған жағдайда жұмсақ жуғыш затты қолдануға болады. Бүріккішті және басқа да қатты тазартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар есіктің бетін бояуы, сызуы немесе күңгірттендіруі мүмкін.
3. Сыртқы беттерді дымқыл шүберекпен тазалау керек. Пештің ішіндегі жұмыс бөліктерінің зақымдалуын болдырмау үшін желдеткіш саңылауларға судың ағып кетуіне жол бермеу керек.
4. Төгілулерді немесе шашырандыларды кетіру үшін есік пен терезені екі жағынан, есік тығыздағыштарын және оған іргелес бөліктерді дымқыл шүберекпен жиі сүртіңіз. Абразивті тазартқышты қолданбаңыз.
5. Бу тазартқышты қолдануға болмайды.
6. Басқару тақтасының сулануына жол бермеңіз. Жұмсақ, дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Басқару панелін тазалау кезінде пештің кездейсоқ қосылып кетуіне жол бермеу үшін пештің есігін ашық қалдырыңыз.
7. Пештің есігінің ішінде немесе сыртында бу жиналса, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Бұл микротолқынды пеш жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істеген кезде пайда болуы мүмкін. Және бұл қалыпты жағдай.
8. Кейде тазалау үшін шыны науаны алып тастау қажет. Науаны жылы сумен немесе ыдыс жуғыш машинада жуыңыз.
9. Шамадан тыс шуды болдырмау үшін роликті сақина мен пештің еденін үнемі тазалап отыру керек. Пештің астыңғы бетін жұмсақ жуғыш затпен сүртіңіз. Роликті сақинаны жұмсақ сумен немесе ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Роликті сақинаны тазалау үшін қуыс еденнен алып тастағанда, міндетті түрде тиісті күйде ауыстырыңыз.
10. Бір кесе суды бір лимонның шырыны мен қабығымен терең, микротолқынды пеште, микротолқынды

пеште 5 минутқа біріктіріп, пештен иістерді кетіріңіз. Мұқият сүртіп, жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

11. Пештің шамын ауыстыру қажет болғанда, оны ауыстыру үшін дилерге хабарласыңыз.

12. Пешті үнемі тазалап, тамақ қалдықтарын кетіру керек. Пешті таза күйде ұстамау бетінің нашарлауына әкелуі мүмкін, бұл құрылғының қызмет ету мерзіміне теріс әсер етуі мүмкін және қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.

13. Өтінемін, бұл құрылғыны тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз; оны муниципалитеттер ұсынатын арнайы көдеге жарату орталығына тастау керек.

CONTENT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ	2
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	2
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ	5
РАДИОПОМЕХИ	5
ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	6
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ	6
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ	7
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЮЩИХ СРЕДСТВ	7
НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	9
СЕЛЕКТОР МОЩНОСТИ/ДЕЙСТВИЯ	9
КНОПКА ТАЙМЕРА	9
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	10
МЫТЬЁ И УХОД	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:	230 В/50 Гц, 1100 Вт (микроволновая печь)
Номинальная выходная мощность микроволн:	700 Вт
Рабочая частота:	2450 МГц
Внешние размеры:	243 мм (В)×446 мм (Ш)×360 мм (Г)
Размеры полости духового шкафа:	202 мм (В)×298 мм (Ш)×309 мм (Г)
Вместимость духового шкафа:	Вместимость 20 литров
вес нетто:	Приблизительно 9,4 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО КОЛИЧЕСТВА МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Не пытайтесь пользоваться духовкой с открытой дверцей, так как использование открытой дверцы может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не повредить предохранительные устройства.
2. Не помещайте никакие предметы между передней поверхностью духовки и дверцей и не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на уплотнительных поверхностях.
3. Не включайте духовку, если она повреждена. Особенно важно, чтобы дверца духовки закрывалась должным образом и чтобы не было повреждений
 - а) Дверцы (погнутой),
 - б) петель и защелок (сломанных или ослабленных),
 - в) уплотнений дверцы и уплотнительных поверхностей.
4. Никто, кроме квалифицированного обслуживающего персонала, не должен регулировать или ремонтировать духовку.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприбора необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

Предупреждение!—Для снижения риска ожогов, поражения электрическим током, пожара, травмирования людей или чрезмерного воздействия микроволновой энергии:

1. Используйте данный прибор только по назначению, как описано в руководстве. Не используйте в этом приборе агрессивные химикаты или пары. Духовой шкаф данного типа предназначен специально для разогрева, приготовления или сушки продуктов. Он не предназначен для промышленного или лабораторного использования.
2. Не включайте духовой шкаф пустым.
3. Не включайте данный прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он работает неправильно, а также если он был поврежден или уронен. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание

возникновения опасности.

4. ВНИМАНИЕ! -- Разрешайте детям пользоваться духовкой без присмотра только после получения соответствующих инструкций, чтобы ребенок мог безопасно пользоваться духовкой и понимал опасность неправильного использования.

5. Для снижения риска возгорания в полости духовки:

- При разогревании продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за состоянием духовки, так как они могут воспламениться.
- Перед помещением пакетов в духовку снимите проволочные завязки с бумажных или пластиковых пакетов.
- При появлении дыма выключите прибор или выньте вилку из розетки и держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить возгорание.
- Не используйте камеру для хранения. Не оставляйте в камере бумажные изделия, кухонные принадлежности или продукты питания, когда они не используются.
- Микроволновая печь предназначена для разогрева продуктов питания и напитков. Сушка продуктов питания или одежды, а также нагревание грелок, тапочек, губок, влажной ткани и т.п. могут привести к травмам, возгоранию или пожару.

6. ВНИМАНИЕ! Жидкость или другие продукты нельзя нагревать в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.

7. Нагрев напитков в микроволновой печи может привести к просрочке кипения, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.

8. Не жарьте пищу в печи. Горячее масло может повредить детали печи и посуду и даже привести к ожогам кожи.

9. Яйца в скорлупе и целые вареные яйца не следует разогревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже после окончания разогрева.

10. Протыкайте продукты с плотной кожей, такие как картофель, кабачки, яблоки и каштаны, перед приготовлением.

11. Содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием следует перемешивать или встряхивать и проверять температуру перед подачей, чтобы избежать ожогов.

12. Посуда для приготовления пищи может стать горячей из-за тепла, передаваемого от нагретой пищи.

Для работы с посудой могут понадобиться щипцы.

13. Посуда должна быть проверена, чтобы убедиться, что она подходит для использования в микроволновой печи.

14. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!** Лицам, не прошедшим специальную подготовку, опасно выполнять любые операции по обслуживанию или ремонту, связанные со снятием крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии.

15. Данное изделие относится к ISM-оборудованию Группы 2 класса B. Определение группы 2 содержит все оборудование ISM (Industrial, Scientific and Medical), в котором радиочастотная энергия намеренно

генерируется и/или используется в виде электромагнитного излучения для обработки материалов, а также оборудование для искровой эрозии. К оборудованию класса В относится оборудование, пригодное для использования в бытовых учреждениях и в учреждениях, непосредственно подключенных к низковольтной сети электроснабжения, которая питает здания, используемые в бытовых целях.

16. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не получили надзор или инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
17. За детьми должен быть установлен надзор, чтобы они не играли с прибором.
18. Микроволновая печь используется только в отдельно стоящем состоянии.
19. Не устанавливайте печь над варочной панелью или другим тепловыделяющим прибором. В случае установки печь может быть повреждена, и гарантия будет аннулирована.
20. Микроволновая печь не должна размещаться в шкафу.
21. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** - Прибор и его доступные части нагреваются во время использования.
22. **ОСТОРОЖНО!** - Доступные части могут нагреваться во время использования. Маленькие дети должны находиться вдали.
23. Во время использования прибор нагревается. Следует избегать прикосновения к нагревательным элементам внутри печи, варочной поверхности и духовки.
24. Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
25. Прибор следует размещать у стены.
26. Прибор не должен использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не получили надзор или инструктаж.
27. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!** Если дверца или дверные уплотнители повреждены, печь не должна эксплуатироваться до тех пор, пока ее не отремонтирует компетентный специалист.
28. Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
29. Микроволновая печь предназначена только для домашнего, но не для коммерческого использования.
30. Никогда не снимайте дистанционный держатель сзади или по бокам, так как он обеспечивает минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
31. Во избежание повреждений зафиксируйте поворотный стол перед перемещением прибора.
32. **ОСТОРОЖНО!** Опасно ремонтировать или обслуживать прибор только специалистами, так как в этом случае необходимо снять крышку, обеспечивающую защиту от микроволнового излучения. Это относится и к замене шнура питания или освещения. В таких случаях отправляйте прибор в наш сервисный центр.
33. Микроволновая печь предназначена только для размораживания, приготовления пищи и приготовления на пару.
34. При извлечении разогретых продуктов пользуйтесь перчатками.
35. Осторожно! При открывании крышек или заворачивании фольги может выходить пар.

36. Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, если они не достигли возраста 8 лет и старше и не находятся под надзором.

37. Если выделяется дым, выключите или отключите прибор от сети и держите дверцу закрытой, чтобы подавить пламя.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1. Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены с внутренней стороны двери.
2. **ВНИМАНИЕ:** Проверьте печь на наличие любых повреждений, таких как перекошенная или погнутая дверца, поврежденные уплотнения дверцы и уплотнительная поверхность, сломанные или ослабленные дверные петли и защелки, вмятины внутри полости или на дверце. При наличии повреждений не эксплуатируйте печь и обратитесь к квалифицированному сервисному персоналу.
3. Микроволновая печь должна быть установлена на ровной, устойчивой поверхности, чтобы выдержать ее вес и вес самых тяжелых продуктов, которые будут готовиться в печи.
4. Не размещайте печь в местах с повышенной влажностью, высокой температурой или вблизи горючих материалов.
5. Для правильной работы печи необходимо обеспечить достаточный приток воздуха. Оставьте 20 см пространства над духовкой, 10 см сзади и 5 см с обеих сторон. Не закрывайте и не блокируйте никакие отверстия на приборе. Не снимайте ножки.
6. Не эксплуатируйте печь без стеклянного поддона, роликовой опоры и вала в надлежащем положении.
7. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под печью или по горячей или острой поверхности.
8. Розетка должна быть легкодоступной, чтобы ее можно было легко вынуть из розетки в экстренной ситуации.
9. Не используйте печь на открытом воздухе.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

Работа микроволновой печи может привести к возникновению помех в работе вашего радио, телевизора или аналогичного оборудования. При наличии помех их можно уменьшить или устранить, приняв следующие

меры:

1. Чистая дверь и уплотнительная поверхность печи.
2. Переориентировать приемную антенну радио или телевидения.
3. Переместить микроволновую печь относительно приемника.
4. Отдвиньте микроволновую печь от приемника.
5. Подключите микроволновую печь к другой розетке, с тем чтобы микроволновая печь и приемник находились на различных цепях.

ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Аккуратно разложите продукты. Выкладывайте самые толстые части блюда наружу.
2. Следите за временем приготовления. Готовьте максимально короткое время, указанное в инструкции, и добавляйте по мере необходимости. Сильно переваренные продукты могут задымиться или воспламениться.
3. Накрывайте продукты во время приготовления. Крышки предотвращают разбрызгивание и способствуют равномерному приготовлению продуктов.
4. Во время приготовления в микроволновой печи переверните продукты один раз, чтобы ускорить приготовление таких продуктов, как курица и гамбургеры. Крупные блюда, такие как жаркое, необходимо перевернуть хотя бы один раз.
5. В середине приготовления перекладывайте продукты, например фрикадельки, как сверху вниз, так и из центра блюда наружу.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Этот прибор должен быть заземлен. Данный духовой шкаф оснащен сетевым шнуром с заземляющим проводом и вилок с заземляющим штекером. Его необходимо подключить к правильно установленной и заземленной розетке на стене. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, поскольку обеспечивает отвод электрического тока. Рекомендуется использовать отдельную цепь, обслуживающую только духовку. Использование высокого напряжения опасно и может привести к пожару или другому несчастному случаю, который может привести к повреждению печи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильное использование вилки с заземлением может привести к поражению электрическим током.

Примечание:

1. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно инструкций по заземлению или электричеству, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию.

2. Ни производитель, ни дилер не несут никакой ответственности за повреждение печи или травмы, полученные в результате несоблюдения процедур электрического подключения.

Провода в этой кабельной сети окрашены в соответствии со следующим кодом:

Зеленый и желтый = ЗЕМЛЯ

Синий = НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Коричневый = ЖИВОЙ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ

1. Если духовка не включается:
2. Убедитесь, что духовка надежно подключена к розетке. Если это не так, выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и снова надежно подключите ее.
3. Проверьте, не перегорел ли предохранитель или не сработал ли главный автоматический выключатель. Если окажется, что они работают нормально, проверьте розетку с помощью другого прибора.
4. Убедитесь, что панель управления правильно запрограммирована и установлен таймер.
5. Убедитесь, что дверца надежно закрыта с помощью системы блокировки дверей. В противном случае микроволновая энергия не будет поступать в духовку.

ЕСЛИ НИЧТО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ПОМОЖЕТ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ, ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ДУХОВКУ.

UTENSILS GUIDE


1. Микроволновая печь не проникает сквозь металл. Используйте только посуду, пригодную для использования в микроволновых печах. Запрещается использовать металлические контейнеры для продуктов и напитков при приготовлении в микроволновой печи. Это требование не применяется, если производитель указывает размер и форму металлических контейнеров, подходящих для приготовления в микроволновой печи.
2. Микроволновая печь не проникает сквозь металл, поэтому не рекомендуется использовать металлическую посуду или блюда с металлической отделкой.

3. Не используйте при приготовлении в микроволновой печи изделия из переработанной бумаги, так как они могут содержать мелкие металлические осколки, которые могут вызвать искры и/или возгорание.
4. Рекомендуется использовать круглую / овальную посуду, а не квадратную / продолговатую, так как продукты в углах могут пережариваться.
5. Для предотвращения пережаривания открытых участков можно использовать узкие полоски алюминиевой фольги. Но будьте осторожны, не используйте слишком много и соблюдайте расстояние в 1 дюйм (2,54 см) между фольгой и полостью.
- Приведенный ниже список является общим руководством, которое поможет вам правильно выбрать посуду.

ПОСУДА	Микроволновая печь
Из термостойкого стекла	Да
Из нетермостойкого стекла	Нет
Из термостойкой керамики	Да
Пластиковая посуда, пригодная для микроволновой печи	Да
Кухонная бумага	Да
Металлический поднос	Нет
Металлическая подставка	нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	нет

НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

1. Система блокировки дверцы
 2. Окно духовки
 3. Вал
 4. Роликовое кольцо
 5. Панель управления
 6. Волновод
- (Пожалуйста, не снимайте слюдяную пластину, закрывающую волновод)
7. Стекланный поддон



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления состоит из двух функциональных кнопок. Одна из них - регулятор таймера, а другая - регулятор мощности.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ/ДЕЙСТВИЯ

С помощью этой кнопки вы можете выбрать уровень мощности приготовления. Это первый шаг к началу процесса приготовления.

РУЧКА ТИМЕРА


Простым нажатием большого пальца вы можете визуально настроить время приготовления, чтобы выбрать желаемое время приготовления - до 30 минут на каждый сеанс.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЦЦЫ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Для приготовления пиццы в микроволновой печи предусмотрено шесть уровней мощности, из которых можно выбрать тот, который лучше всего подходит для данной задачи.

Уровень мощности увеличивается при повороте ручки по часовой стрелке. Уровни мощности можно классифицировать следующим образом:

	Выходная мощность	Описание
1	100%	HIGH
2	88%	М.ВЫСОКИЙ
3	73%	СРЕДНИЙ
4	52%	М.НИЗКИЙ
5	42%	РАЗМОРОЗКА
6	20%	НИЗКИЙ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы начать сеанс приготовления,

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Поверните селектор мощности, чтобы выбрать уровень мощности.
3. С помощью ручки таймера установите время приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Как только таймер будет повернут, печь начнет готовить.

При выборе времени менее 2 минут поверните таймер на 2 минуты, а затем вернитесь к нужному времени.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕ ТАЙМЕР В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, если пища извлекается из печи до окончания установленного времени приготовления или если печь не используется. Чтобы остановить печь в процессе приготовления, нажмите кнопку открывания дверцы или откройте дверцу за ручку.

МЫТЬЁ И УХОД

1. Перед чисткой выключите печь и выньте вилку из розетки.
2. Содержите внутреннюю поверхность духовки в чистоте. Если брызги пищи или пролитые жидкости прилипли к стенкам духовки, протрите их влажной тканью. При сильном загрязнении духовки можно использовать мягкое моющее средство. Избегайте использования спреев и других агрессивных чистящих средств, так как они могут оставить пятна, разводы или потускнить поверхность дверцы.
3. Наружные поверхности следует чистить влажной тканью. Во избежание повреждения рабочих частей внутри духовки не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
4. Часто протирайте дверцу и окно с обеих сторон, уплотнители дверцы и прилегающие детали влажной тканью, чтобы удалить все пролитые или разбрызганные вещества. Не используйте абразивные чистящие средства.
5. Не используйте пароочиститель.
6. Не допускайте намокания панели управления. Протирайте панель мягкой влажной тканью. При очистке панели управления оставьте дверцу духовки открытой, чтобы предотвратить случайное включение духовки.
7. Если внутри или снаружи дверцы печи скапливается пар, протрите ее мягкой тканью. Это может произойти, если микроволновая печь работает в условиях повышенной влажности. Это нормальное явление.
8. Время от времени необходимо снимать стеклянный поднос для очистки. Вымойте поднос в теплой мягкой воде или в посудомоечной машине.

9. Во избежание чрезмерного шума следует регулярно чистить роликовое кольцо и пол духовки. Просто протрите нижнюю поверхность духовки мягким моющим средством. Роликовое кольцо можно мыть в мягкой жидкой воде или в посудомоечной машине. При снятии роликового кольца с дна полости для очистки убедитесь, что оно установлено в правильное положение.
10. Удалите запахи из духовки, смешав чашку воды с соком и кожурой одного лимона в глубокой миске для микроволновой печи, готовьте в микроволновой печи в течение 5 минут. Тщательно протрите и высушите мягкой тканью.
11. Когда возникнет необходимость замены лампы освещения духовки, обратитесь к продавцу для ее замены.
12. Необходимо регулярно чистить печь и удалять любые пищевые отложения. Если не поддерживать духовку в чистом состоянии, это может привести к ухудшению состояния поверхности, что негативно скажется на сроке службы прибора и, возможно, приведет к опасной ситуации.
13. Пожалуйста, не выбрасывайте этот прибор в контейнер для бытового мусора; он должен быть утилизирован в специальный центр утилизации, предусмотренный муниципалитетами.

CONTENT

SPECIFICATIONS	1
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.....	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
INSTALLATION GUIDE	5
RADIO INTERFERENCE	5
MICROWAVE COOKING PRINCIPLES	6
GROUNDING INSTRUCTIONS	6
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE	7
UTENSILS GUIDE.....	7
PART NAMES.....	8
CONTROL PANEL.....	9
Power/Action Selector	9
Timer Knob	9
Microwave Cooking	9
OPERATION.....	10
CLEANING AND CARE	10

SPECIFICATIONS

Power Consumption:	230V/50Hz, 1100W (Microwave)
Rated microwave power output:	700W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	243mm(H)×446mm(W)×360mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	202mm(H)×298mm(W)×309mm(D)
Oven Capacity:	Compact 20Litres
Net Weight:	Approx.9.4kg

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a. Door (bent),
 - b. Hinges and latches (broken or loosened),
 - c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
2. Do not operate the oven when empty.
3. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified

- person in order to avoid a hazard.
4. **WARNING!**--Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
 5. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
 - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
 6. **WARNING!**--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
 7. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
 8. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
 9. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
 10. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
 11. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
 12. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
 13. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
 14. **WARNING!**--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
 15. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion

- equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 18. The microwave oven is only used in freestanding.
 19. **WARNING!**--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
 20. The microwave oven must not be placed in the cabinet.
 21. **WARNING!**--The appliance and its accessible parts become hot during use.
 22. **WARNING!**--Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
 23. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
 24. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
 25. The appliance shall be placed against a wall.
 26. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
 27. **WARNING!**--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
 28. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 29. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
 30. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
 31. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
 32. **CAUTION!**--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
 33. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
 34. Use gloves if you remove any heated food.

35. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
37. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar

equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.

2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

UTENSILS GUIDE

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in

corners tends to overcook.


- 5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

COOKWARE	MICROWAVE
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No

PART NAMES

- 1. Door Safety Lock System
- 2. Oven Window
- 3. Shaft
- 4. Roller Ring
- 5. Control Panel
- 6. Wave Guide
(Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
- 7. Glass Tray



CONTROL PANEL

The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

TIMER KNOB


Offer visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

	Power Output	Description
1	100%	HIGH
2	88%	M.HIGH
3	73%	MED
4	52%	M.LOW
5	42%	DEFROST
6	20%	LOW



OPERATION

To start a cooking session,

1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Use Timer knob to set a cooking time.

NOTE:

As soon as the timer is turned, oven starts cooking.

When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.

8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

İÇERİK

ÖZELLİKLER	1
AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAKTAN KAÇINMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER	2
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI	2
KURULUM KILAVUZU.....	5
RADYO PARAZITI.....	5
MİKRODALGA PIŞİRME PRENSİPLERİ	6
TOPRAKLAMA TALİMATLARI	6
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE	7
MUTFAK EŞYALARI KILAVUZU	7
PARÇA İSİMLERİ	8
KONTROL PANELİ.....	9
GÜÇ/EYLEM SEÇİCİ.....	9
ZAMANLAYICI DÜĞMESİ.....	9
MİKRODALGA PIŞİRME.....	9
OPERASYON	10
TEMİZLİK VE BAKIM	10

özellikler

Güç Tüketimi:	230V / 50Hz, 1100W (Mikrodalga)
Nominal mikrodalga güç çıkışı:	700W
Çalışma Frekansı:	2450MHz
Dış Boyutlar:	243 mm (Y) x 446 mm (G) x 360 mm (D)
Fırın Boşluğu Boyutları:	202 mm (Y) x 298 mm (G) x 309 mm (D)
Fırın Kapasitesi:	Kompakt 20 Litre
Net Ağırlık:	Yaklaşık 9,4kg

AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE OLASI MARUZİYETİ ÖNLEMELER İÇİN ÖNLEMLER

1. Bu fırını kapı açıkken çalıştırmaya çalışmayın, çünkü açık kapı çalışması mikrodalga enerjisine zararlı maruz kalmaya neden olabilir. Güvenlik kilitlerini bozmamak veya kurcalamamak önemlidir.
2. Fırının ön yüzü ile kapı arasına herhangi bir nesne koymayın veya sızdırmazlık yüzeylerinde toprak veya temiz kalıntı birikmesine izin vermeyin.
3. Fırını hasar görmüşse çalıştırmayın. Fırın kapısının düzgün kapanması ve fırın kapısına zarar gelmemesi özellikle önemlidir.
 - a. Kapı (bükülmüş),
 - b. Menteşeler ve mandallar (kırılmış veya gevşetilmiş),
 - c. Kapı contaları ve sızdırmazlık yüzeyleri.
4. Fırın, kalifiye servis personeli dışında hiç kimse tarafından ayarlanmamalı veya tamir edilmemelidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli cihaz kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:

Uyarı!--Yanık, elektrik çarpması, yangın, kişilerin yaralanması veya aşırı mikrodalga enerjisine maruz kalma riskini azaltmak için:

1. Bu cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanım amacı için kullanın. Bu cihazda aşındırıcı kimyasallar veya buharlar kullanmayın. Bu tip fırın, yiyecekleri ısıtmak, pişirmek veya kurutmak için özel olarak tasarlanmıştır. Endüstriyel veya laboratuvar kullanımı için tasarlanmamıştır.
2. Fırını boşken çalıştırmayın.
3. Hasarlı bir kablosu veya fişi varsa, düzgün çalışmıyorsa veya hasar görmüş veya düşmüşse bu cihazı çalıştırmayın. Besleme kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
4. **Uyarı!**--Çocuğun fırını güvenli bir şekilde kullanabilmesi ve yanlış kullanım tehlikelerini anlaması için çocukların fırını yalnızca yeterli talimatlar verildiğinde gözetimsiz kullanmasına izin verin.
5. Fırın boşluğunda yangın riskini azaltmak için:

- Yiyecekleri plastik veya kağıt kaptaki ısıtma ateşleme olasılığı nedeniyle fırına göz kulak olun.
 - Torbayı fırına koymadan önce kağıt veya plastik torbalardan tel bükümleri çıkarın.
 - Alevleri bastırmak için duman görülürse cihazı kapatın veya fişini çekin ve kapıyı kapalı tutun.
 - Boşluğu depolama amacıyla kullanmayın. Kullanılmadığında kağıt ürünleri, pişirme kapları veya yiyecekleri boşlukta bırakmayın.
 - Mikrodalga fırını yiyecek ve içecekleri ısıtmak için tasarlanmıştır. Yiyecek veya giysilerin kurutulması ve ısıtıcı pedlerin, terliklerin, süngerlerin, nemli bezlerin ve benzerlerinin ısıtılması yaralanma, tutuşma veya yangın riskine yol açabilir.
6. **Uyarı!**--Sıvı veya diğer yiyecekler patlamaya meyilli oldukları için kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
 7. İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması erüptif kaynamanın gecikmesine neden olabilir, bu nedenle kabı tutarken dikkatli olunmalıdır.
 8. Yiyecekleri fırında kızartmayın. Kızgın yağ fırın parçalarına ve mutfak eşyalarına zarar verebilir ve hatta cilt yanıklarına neden olabilir.
 9. Kabuğundaki yumurtalar ve bütün haşlanmış yumurtalar mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır, çünkü mikrodalga ısıtması bittikten sonra bile patlayabilirler.
 10. Pişirmeden önce patates, bütün kabak, elma ve kestane gibi ağır kabuklu yiyecekleri delin.
 11. Biberonların ve bebek maması kavanozlarının içeriği karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve yanmaları önlemek için servis yapmadan önce sıcaklık kontrol edilmelidir.
 12. Isıtılmış yiyeceklerden aktarılan ısı nedeniyle pişirme kapları ısınabilir. Kapları işlemek için tutuculara ihtiyaç duyulabilir.
 13. Mikrodalga fırında kullanıma uygun olduklarından emin olmak için mutfak eşyaları kontrol edilmelidir.
 14. **Uyarı!**-- Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan herhangi bir kapağın çıkarılmasını içeren herhangi bir servis veya onarım işlemini eğitilmiş bir kişi dışında herhangi birinin yapması tehlikelidir.
 15. Bu ürün bir Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Radyo frekansı enerjisinin kasıtlı olarak üretildiği ve / veya malzemenin işlenmesi için elektromanyetik radyasyon şeklinde kullanıldığı tüm ISM (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi) ekipmanı ve kıvılcım erozyon ekipmanını içeren Grup 2'nin tanımı. B Sınıfı ekipman, ev içi işletmelerde ve doğrudan ev içi amaçlı kullanılan binaları besleyen alçak gerilim güç kaynağı şebekesine bağlı işletmelerde kullanıma uygun ekipmandır.
 16. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
 17. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için denetlenmelidir.
 18. Mikrodalga fırın sadece bağımsız olarak kullanılır.
 19. **Uyarı!**--Fırını bir ocak üstü veya başka bir ısı üreten cihazın üzerine monte etmeyin. kurulursa hasar görebilir ve

- garanti önlenebilir.
20. Mikrodalga fırın kabine yerleştirilmemelidir.
 21. **Uyarı!**--Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır.
 22. **Uyarı!**--Erişilebilir parçalar kullanım sırasında ısınabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
 23. Kullanım sırasında cihazlar ısınır. Fırının içindeki ısıtma elemanlarına, menzilli ve fırınların pişirilmesine dokunmamaya özen gösterilmelidir.
 24. Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
 25. Cihaz bir duvara yerleştirilmelidir.
 26. Cihaz, denetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan çocuklar veya kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
 27. **Uyarı!**--Kapı veya kapı contaları hasar görmüşse, fırın yetkili bir kişi tarafından tamir edilene kadar çalıştırılmamalıdır.
 28. Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılması amaçlanmamıştır.
 29. Mikrodalga fırın sadece ev kullanımı içindir ve ticari kullanım için değildir.
 30. Hava sirkülasyonu için duvardan minimum mesafe sağladığından arkadaki veya yanlardaki mesafe tutucuyu asla çıkarmayın.
 31. Zarar görmemesi için lütfen cihazı hareket ettirmeden önce döner tablayı sabitleyin.
 32. **DİKKAT!**--Cihazı bir uzmandan başkası tarafından tamir etmek veya bakımını yapmak tehlikelidir, çünkü bu koşullar altında mikrodalga radyasyonuna karşı konuma sağlayan kapağın çıkarılması gerekir. Bu, güç kablosunu veya aydınlatmayı değiştirmek için de geçerlidir. Bu durumlarda cihazı servis merkezimize gönderin.
 33. Mikrodalga fırın sadece yiyeceklerin buzunu çözmek, pişirmek ve buharda pişirmek için tasarlanmıştır.
 34. Isıtılmış yiyecekleri çıkarırsanız eldiven kullanın.
 35. **Dikkat!** Kapakları açarken veya folyoyu sararken buhar kaçacaktır.
 36. Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmiş ve ilgili tehlikeleri anlamışlarsa kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, yaşları 8 ve üzeri olmadıkça ve denetlenmedikçe çocuklar tarafından yapılmayacaktır.

37. Duman çıkarsa, alevleri bastırmak için cihazı kapatın veya fişini çekin ve kapıyı kapalı tutun.

KURULUM KILAVUZU

1. Tüm ambalaj malzemelerinin kapının içinden çıkarıldığından emin olun.
2. **Uyarı:** Fırını yanlış hizalanmış veya bükülmüş kapı, hasarlı kapı contaları ve sızdırmazlık yüzeyi, kırık veya gevşek kapı menteşeleri ve boşluk içinde veya kapıdaki mandallar ve ezikler gibi hasarlar açısından kontrol edin. Herhangi bir hasar varsa fırını çalıştırmayın ve kalifiye servis personeline başvurun.
3. Bu mikrodalga fırın, ağırlığını ve fırında pişirilmesi muhtemel en ağır yiyecekleri tutmak için düz, sabit bir yüzeye yerleştirilmelidir.
4. Fırını ısı, nem veya yüksek nemin olduğu yerlere veya yanıcı malzemelerin yakınına koymayın.
5. Doğru çalışması için fırının yeterli hava akışına sahip olması gerekir. Fırının üzerinde 20 cm, arkada 10 cm ve her iki tarafta 5 cm boşluk bırakın. Cihaz üzerindeki açıklıkları kapatmayın veya engellemeyin. Ayakları çıkarmayın.
6. Fırını cam tepsi, silindir desteği ve şaft olmadan uygun konumlarında çalıştırmayın.
7. Güç kaynağı kablosunun hasarsız olduğundan ve fırının altından veya sıcak veya keskin bir yüzeyden geçmediğinden emin olun.
8. Acil bir durumda kolayca prizden çekilebilmesi için prize kolayca erişilebilir olmalıdır.
9. Fırını açık havada kullanmayın.

RADYO PARAZİTİ

Mikrodalga fırının çalışması radyo, TV veya benzeri ekipmanlarınızda parazite neden olabilir. Müdahale olduğunda, aşağıdaki önlemler alınarak azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir:

1. Fırının kapağını ve sızdırmazlık yüzeyini temizleyin.
2. Radyo veya televizyonun alıcı antenini yeniden yönlendirin.
3. Mikrodalga fırını alıcıya göre yeniden yerleştirin.
4. Mikrodalga fırını alıcıdan uzaklaştırın.
5. Mikrodalga fırını ve alıcının farklı branşman devrelerinde olması için mikrodalga fırını farklı bir prize takın.

MİKRODALGADA PİŞİRME PRENSİPLERİ

1. Yiyecekleri dikkatlice düzenleyin. En kalın alanları tabağın dışına doğru yerleştirin.
2. Pişirme süresine dikkat edin. Belirtilen en kısa süre pişirin ve gerektiğinde daha fazlasını ekleyin. Aşırı pişmiş yiyecekler sigara içebilir veya tutuşabilir.
3. Yemek pişirirken yiyecekleri örtün. Kapaklar sıçramayı önler ve yiyeceklerin eşit şekilde pişmesine yardımcı olur.
4. Tavuk ve hamburger gibi yiyeceklerin pişirilmesini hızlandırmak için mikrodalgada pişirme sırasında yiyecekleri bir kez ters çevirin. Kızartma gibi büyük eşyalar en az bir kez ters çevrilmelidir.
5. Köfte gibi yiyecekleri pişirmenin yarısına kadar hem yukarıdan aşağıya hem de yemeğin ortasından dışarıya doğru yeniden düzenleyin.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu cihaz topraklanmalıdır. Bu fırın, topraklama fişli topraklama kablosuna sahip bir kablo ile donatılmıştır. Uygun şekilde monte edilmiş ve topraklanmış bir duvar prizine takılmalıdır. Elektriksel kısa devre durumunda topraklama, elektrik akımı için bir çıkış teli sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Sadece fırına hizmet eden ayrı bir devrenin sağlanması tavsiye edilir. Yüksek voltaj kullanmak tehlikelidir ve fırında hasara neden olan bir yangına veya başka bir kazaya neden olabilir.

Uyarı Topraklama fişinin yanlış kullanılması elektrik çarpması riskine neden olabilir.

Not:

1. Topraklama veya elektrik talimatları hakkında herhangi bir sorunuz varsa, kalifiye bir elektrikçiye veya servis görevlisine danışın.
2. Ne üretici ne de satıcı, elektrik bağlantı prosedürlerine uyulmamasından kaynaklanan fırının hasar görmesi veya kişisel yaralanma için herhangi bir sorumluluk kabul edemez.

Bu ana kablodaki teller aşağıdaki koda göre renklendirilmiştir:

Yeşil ve Sarı = TOPRAK

Mavi = NÖTR

Kahverengi = CANLI

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE

Fırın çalışmazsa:

1. Fırının güvenli bir şekilde takıldığından emin olmak için kontrol edin. Değilse, fişi prizden çıkarın, 10 saniye bekleyin ve tekrar güvenli bir şekilde takın.
2. Yanmış bir devre sigortasını veya devrilmiş bir ana devre kesiciyi kontrol edin. Bunlar düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa, prizi başka bir cihazla test edin.
3. Kontrol panelinin doğru programlandığından ve zamanlayıcının ayarlandığından emin olun.
4. Kapı emniyet kilidi sistemi ile birlikte kapının güvenli bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde mikrodalga enerjisi fırına akmaz.

YUKARIDAKİLERİN HİÇBİRİ DURUMU DÜZELTMEZSE, KALİFİYE BİR TEKNİSYENE BAŞVURUN. FIRINI KENDİNİZ AYARLAMAYA VEYA ONARMAYA ÇALIŞMAYIN.

MUTFAK EŞYALARI KILAVUZU

1. Mikrodalga metale nüfuz edemez. Sadece mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun mutfak eşyaları kullanın. Mikrodalgada pişirme sırasında yiyecek ve içecekler için metalik kaplara izin verilmez. Üretici, mikrodalgada pişirmeye uygun metalik kapların boyutunu ve şeklini belirtirse bu gereklilik geçerli değildir.
2. Mikrodalga metale nüfuz edemez, bu nedenle metal kaplar veya metalik süslemeli tabaklar kullanılmamalıdır.
3. Mikrodalgada pişirirken kıvılcımlara ve / veya yangına neden olabilecek küçük metal parçalar içerebileceğinden geri dönüştürülmüş kağıt ürünleri kullanmayın.
4. Köşelerdeki yiyecekler aşırı pişme eğiliminde olduğundan, kare / dikdörtgen olanlardan ziyade yuvarlak / oval tabaklar tavsiye edilir.
5. Açıkta kalan alanların aşırı pişmesini önlemek için dar alüminyum folyo şeritleri kullanılabilir. Ancak dikkatli olun, çok fazla kullanmayın ve folyo ile boşluk arasında 1 inç (2,54 cm) mesafe bırakın .

Aşağıdaki liste, doğru mutfak gereçlerini seçmenize yardımcı olacak genel bir kılavuzdur.

TENCERE	Mikrodalga
Isıya dayanıklı cam	Evet
Isıya dayanıklı olmayan cam	Hayır
Isıya dayanıklı seramikler	Evet
Mikrodalga Güvenli Plastik Tabak	Evet
Mutfak Kağıdı	Evet
Metal Tepsi	Hayır
Metal Raf	Hayır
Alüminyum Folyo ve Folyo Kaplar	Hayır

PARÇADLARI

1. Kapı Emniyet Kilit Sistemi

2. Fırın Penceresi

3. Mil

4. Makaralı Halka


5. Kontrol Paneli

6. Dalga Kılavuzu


(Lütfen mikayı çıkarmayın

dalga kılavuzunu kaplayan plaka)

7. Cam Tepsi



KONTROL PANELİ



Kontrol paneli iki fonksiyon operatöründen oluşur. Biri zamanlayıcı düğmesi, diğeri güç düğmesi.

GÜÇ/EYLEM SEÇİCİ

Bir pişirme gücü seviyesi seçmek için bu operatör düğmesini kullanırsınız. Bir yemek seansına başlamak için ilk adımdır.

ZAMANLAYICI DÜĞMESİ

Pişirme seansı başına 30 dakikaya kadar istediğiniz pişirme süresini seçmek için baş parmağınızı kolayca çevirerek görsel zamanlama ayarları sunun.

MİKRODALGADA PİŞİRME

Saf mikrodalgada pişirme için, eldeki işi yapmak için en uygun olanı seçebileceğiniz altı güç seviyesi vardır.

Düğme saat yönünde dönerken güç seviyesi artar. Güç seviyeleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

	Güç Çıkışı	Tanım
1	100%	yüksek
2	88%	M. YÜKSEK
3	73%	MED
4	52%	M. DÜŞÜK
5	42%	DEFROST
6	20%	DÜŞÜK

OPERASYON

Bir yemek seansına başlamak için,

1. Yiyecekleri fırına koyun ve kapıyı kapatın.
2. Bir güç seviyesi seçmek için Güç Seçiciyi çevirin.
3. Pişirme süresini ayarlamak için Zamanlayıcı düğmesini kullanın.

not:

Zamanlayıcı açılır açılmaz fırın pişmeye başlar.

2 Dakikadan daha kısa bir süre için zaman seçerken, zamanlayıcıyı 2 dakikadan daha kısa bir sürede çevirin ve ardından doğru zamana dönün.

DİKKAT: Ayarlanan pişirme süresi tamamlanmadan önce veya fırın kullanılmadığında yiyecekler fırından çıkarılırsa zamanlayıcıyı daima sıfır konumuna getirin. Pişirme işlemi sırasında fırını durdurmak için kapı açma düğmesine basın veya kolu ile kapıyı açın.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Temizlemeden önce fırını kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
2. Fırının içini temiz tutun. Yiyecek sıçramaları veya dökülen sıvılar fırın duvarlarına yapıştığında nemli bir bezle silin. Fırın çok kirlenirse hafif deterjan kullanılabilir. Kapı yüzeyini lekeleyebileceğinden, çizebileceğinden veya matlaştırabileceğinden sprej ve diğer sert temizleyicileri kullanmaktan kaçının.
3. Dış yüzeyler nemli bir bezle temizlenmelidir. Fırının içindeki çalışma parçalarının zarar görmesini önlemek için havalandırma açıklıklarına su sızmasına izin verilmemelidir.
4. Dökülmeleri veya sıçramaları gidermek için her iki taraftaki kapı ve pencereyi, kapı contalarını ve bitişik parçaları sık sık nemli bir bezle silin. Aşındırıcı temizleyici kullanmayın.
5. Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
6. Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin. Yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Kontrol panelini temizlerken, fırının yanlışlıkla açılmasını önlemek için fırın kapağını açık bırakın.
7. Fırın kapısının içinde veya dışında buhar birikirse, yumuşak bir bezle silin. Bu, mikrodalga fırın yüksek nem koşullarında çalıştırıldığında ortaya çıkabilir. Ve bu normaldir.
8. Bazen temizlik için cam tepsiyi çıkarmak gerekir. Tepsiyi ılık köpüklü suda veya bulaşık makinesinde yıkayın.
9. Aşırı gürültüyü önlemek için silindir halkası ve fırın zemini düzenli olarak temizlenmelidir. Fırının alt yüzeyini hafif bir deterjanla silin. Silindir halkası hafif köpüklü suda veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Silindir halkasını temizlik için boşluk tabanından çıkarırken, uygun konumda değiştirdiğinizden emin olun.
10. Mikrodalgada derin bir kaptan, mikrodalgada 5 dakika bir bardak suyu bir limonun suyu ve kabuğuyla birleştirerek fırındaki kokuları giderin. İyice silin ve yumuşak bir bezle kurulayın.
11. Fırın lambasının değiştirilmesi gerektiğinde, değiştirilmesi için lütfen bir satıcıya danışın.

12. Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek birikintileri giderilmelidir. Fırının temiz durumda tutulmaması, cihazın ömrünü olumsuz yönde etkileyebilecek ve muhtemelen tehlikeli sonuçlara yol açabilecek yüzeyin bozulmasına neden olabilir.
13. Lütfen bu cihazı evsel çöp kutusuna atmayın; belediyeler tarafından sağlanan özel imha merkezine atılmalıdır.

INHALT

SPEZIFIKATIONEN	1
VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE	2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN	2
INSTALLATIONSANLEITUNG	5
FUNKSTÖRUNG	5
GRUNDSÄTZE DES MIKROWELLENKOCHENS	6
ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG	6
BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST IN ANSPRUCH NEHMEN	7
UTENSILS-LEITFADEN	7
TEILNAMEN	8
BEDIENFELD	9
LEISTUNGS-/AKTIONSWAHLSCHALTER	9
TIMER-KNOPF	9
KOCHEN IM MIKROWELLENHERD	9
BETRIEB	10
REINIGUNG UND PFLEGE	10

SPEZIFIKATION

Stromverbrauch:	230 V/50 Hz, 1100 W (Mikrowelle)
Bewertete Mikrowellenleistungsabgabe:	700 Watt
Betriebsfrequenz:	2450 MHz
Außenmaße:	243 mm (H) × 446 mm (B) × 360 mm (T)
Abmessungen des Ofenhohlraums:	202 mm (H) × 298 mm (B) × 309 mm (T)
Ofenkapazität:	Kompakt 20 Liter
Eigengewicht:	Ca.9,4 Kilogramm

VORSICHTSMAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄßIGER MIKROWELLENENERGIE

1. Versuchen Sie nicht, diesen Ofen bei geöffneter Tür zu betreiben, da der Betrieb bei offener Tür zu einer schädlichen Exposition gegenüber Mikrowellenenergie führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht zu manipulieren oder zu manipulieren.
2. Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Ofens und die Tür und lassen Sie keine Schmutz- oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.
3. Betreiben Sie den Ofen nicht, wenn er beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass die Ofentür richtig schließt und dass der Ofen nicht beschädigt wird
 - a. Tür (gebogen),
 - b. Scharniere und Riegel (gebrochen oder gelöst),
 - c. Türdichtungen und Dichtflächen.
4. Der Ofen darf nur von qualifiziertem Servicepersonal eingestellt oder repariert werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

WARNUNG!- Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, Verletzungen von Personen oder übermäßiger Mikrowellenenergie zu verringern:

1. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie im Handbuch beschrieben. Verwenden Sie in diesem Gerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Dieser Ofentyp wurde speziell zum Erhitzen, Kochen oder Trocknen von Speisen entwickelt. Es ist nicht für den industriellen oder Laborgebrauch konzipiert.
2. Betreiben Sie den Ofen nicht, wenn er leer ist.
3. Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn es ein beschädigtes Kabel oder Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert, oder wenn es beschädigt wurde oder fallen gelassen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine

-
- Gefahr zu vermeiden.
4. **WARNUNG!--** Erlauben Sie Kindern nur, den Ofen ohne Aufsicht zu benutzen, wenn angemessene Anweisungen gegeben wurden, damit das Kind den Ofen auf sichere Weise benutzen kann und die Gefahren einer unsachgemäßen Verwendung versteht.
 5. Um die Brandgefahr im Ofenhohlraum zu verringern:
 - Behalten Sie beim Erhitzen von Speisen in Plastik- oder Papierbehältern den Ofen im Auge, da eine Entzündung möglich ist.
 - Entfernen Sie die Drahtseilbinder von Papier- oder Plastiktüten, bevor Sie den Beutel in den Ofen stellen.
 - Wenn Rauch beobachtet wird, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
 - Verwenden Sie den Hohlraum nicht für Lagerzwecke. Lassen Sie keine Papierprodukte, Kochutensilien oder Lebensmittel im Hohlraum, wenn Sie sie nicht benutzen.
 - Der Mikrowellenherd ist zum Erhitzen von Speisen und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erhitzen von Wärmepads, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungs-, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.
 6. **WARNUNG!--** Flüssigkeiten oder andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können.
 7. Mikrowellenerwärmung von Getränken kann zu verzögertem eruptivem Kochen führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
 8. Braten Sie keine Speisen im Ofen. Heißes Öl kann Ofenteile und Utensilien beschädigen und sogar zu Hautverbrennungen führen.
 9. Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in Mikrowellenherden erhitzt werden, da sie auch nach Beendigung der Mikrowellenheizung explodieren können.
 10. Lebensmittel mit schwerer Schale wie Kartoffeln, ganze Kürbisse, Äpfel und Kastanien vor dem Kochen durchstechen.
 11. Der Inhalt von Babyflaschen und Babynahrungsgläsern sollte gerührt oder geschüttelt und die Temperatur vor dem Servieren überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
 12. Kochutensilien können aufgrund der von den erhitzten Speisen übertragenen Wärme heiß werden. Möglicherweise sind Topflappen erforderlich, um das Utensil zu handhaben.
 13. Utensilien sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet sind.
 14. **WARNUNG!--** Es ist gefährlich für andere Personen als eine geschulte Person, Service- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen Abdeckungen entfernt werden, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützen.
 15. Dieses Produkt ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 der Klasse B. Die Definition der Gruppe 2, die alle industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Geräte (ISM) umfasst, in denen absichtlich Hochfrequenzenergie erzeugt und /oder in Form von elektromagnetischer Strahlung zur Behandlung von Material verwendet wird, sowie Funkenerosionsgeräte. Geräte der Klasse B sind Geräte, die für den Einsatz in Haushaltseinrichtungen und in Einrichtungen geeignet sind, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für Haushaltszwecke genutzt werden.
 16. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen

-
- oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
17. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 18. Der Mikrowellenherd wird nur freistehend verwendet.
 19. **WARNUNG!**-- Stellen Sie den Backofen nicht über einem Herdkochfeld oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät auf. Wenn installiert, könnte beschädigt werden und die Garantie wäre zu vermeiden.
 20. Der Mikrowellenherd darf nicht in den Schrank gestellt werden.
 21. **WARNUNG!**--Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß.
 22. **WARNUNG!**--Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Kleine Kinder sollten ferngehalten werden.
 23. Während des Gebrauchs werden die Geräte heiß. Es sollte darauf geachtet werden, dass Heizelemente im Inneren des Ofens, für Kochbereiche und Öfen, nicht berührt werden.
 24. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann bei Betrieb des Geräts hoch sein.
 25. Das Gerät muss an einer Wand aufgestellt werden.
 26. Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder unterwiesen.
 27. **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Backofen nicht in Betrieb genommen werden, bevor er nicht von einer kompetenten Person repariert worden ist.
 28. Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
 29. Der Mikrowellenherd ist nur für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
 30. Entfernen Sie niemals die Abstandshalterung auf der Rückseite oder an den Seiten, da sie einen Mindestabstand zur Wand für die Luftzirkulation gewährleistet.
 31. Bitte sichern Sie den Drehteller, bevor Sie das Gerät bewegen, um Schäden zu vermeiden.
 32. **VORSICHT!** - Es ist gefährlich, das Gerät nur von einem Fachmann reparieren oder warten zu lassen, da unter diesen Umständen die Abdeckung entfernt werden muss, die den Schutz vor Mikrowellenstrahlung gewährleistet. Dies gilt auch für den Austausch des Netzkabels oder der Beleuchtung. Schicken Sie das Gerät in diesen Fällen an unser Service-Center.
 33. Der Mikrowellenherd ist nur zum Auftauen, Garen und Dämpfen von Speisen bestimmt.
 34. Benutzen Sie Handschuhe, wenn Sie erhitzte Speisen herausnehmen.
 35. **Vorsicht!** Beim Öffnen von Deckeln oder beim Einwickeln von Folien entweicht Dampf.
 36. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
 37. Bei Rauchentwicklung das Gerät ausschalten oder den Netzstecker ziehen und die Tür geschlossen halten, um Flammen zu ersticken.

INSTALLATIONSHANDBUCH

1. Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien von der Innenseite der Tür entfernt sind.
2. **WARNING:** Überprüfen Sie den Ofen auf Beschädigungen, wie z. B. falsch ausgerichtete oder verbogene Tür, beschädigte Türdichtungen und Dichtflächen, gebrochene oder lose Türscharniere sowie Riegel und Dellen im Hohlraum oder an der Tür. Wenn es Schäden gibt, betreiben Sie den Ofen nicht und wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.
3. Dieser Mikrowellenherd muss auf eine ebene, stabile Oberfläche gestellt werden, um sein Gewicht und die schwersten Speisen, die wahrscheinlich im Ofen gegart werden, zu halten.
4. Stellen Sie den Ofen nicht an Orten auf, an denen Hitze, Feuchtigkeit oder hohe Luftfeuchtigkeit entstehen, oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
5. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss der Ofen über einen ausreichenden Luftstrom verfügen. Lassen Sie 20 cm Platz über dem Ofen, 10 cm hinten und 5 cm an beiden Seiten. Decken oder blockieren Sie keine Öffnungen am Gerät. Füße nicht entfernen.
6. Betreiben Sie den Ofen nicht ohne Glaswanne, Rollenhalter und Welle in der richtigen Position.
7. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Ofen oder über heiße oder scharfe Oberflächen verläuft.
8. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit sie im Notfall leicht abgezogen werden kann.
9. Verwenden Sie den Ofen nicht im Freien.

FUNKSTÖRUNGEN

Der Betrieb des Mikrowellenofens kann Störungen an Ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten verursachen. Wenn Störungen auftreten, können diese durch folgende Maßnahmen verringert oder beseitigt werden:

1. Tür und Dichtfläche des Ofens reinigen.
2. Richten Sie die Empfangsantenne von Radio oder Fernsehen neu aus.
3. Stellen Sie den Mikrowellenherd in Bezug auf den Empfänger neu auf.
4. Bewegen Sie den Mikrowellenherd vom Empfänger weg.
5. Stecken Sie den Mikrowellenherd in eine andere Steckdose, so dass sich Mikrowellenherd und Empfänger in verschiedenen Zweigkreisen befinden.

PRINZIPIEN DES MIKROWELLENKOCHENS

1. Ordnen Sie das Essen sorgfältig an. Legen Sie die dicksten Stellen nach außen in die Schüssel.
2. Beobachten Sie die Kochzeit. Kochen Sie für die kürzeste angegebene Zeit und fügen Sie nach Bedarf mehr hinzu. Stark verkochtes Essen kann rauchen oder sich entzünden.
3. Decken Sie Lebensmittel beim Kochen ab. Abdeckungen verhindern Spritzer und helfen, Speisen gleichmäßig zu garen.
4. Drehen Sie Lebensmittel während des Mikrowellenkochens einmal um, um das Garen von Lebensmitteln wie Hühnchen und Hamburgern zu beschleunigen. Große Gegenstände wie Braten müssen mindestens einmal gewendet werden.
5. Ordnen Sie Lebensmittel wie Fleischbällchen nach der Hälfte des Garvorgangs sowohl von oben nach unten als auch von der Mitte des Gerichts nach außen neu an.

ERDUNGSANWEISUNGEN

Dieses Gerät muss geerdet sein. Dieser Ofen ist mit einem Kabel mit einem Erdungskabel mit einem Erdungsstecker ausgestattet. Es muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Wandsteckdose eingesteckt werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem ein Fluchtdraht für den elektrischen Strom bereitgestellt wird. Es wird empfohlen, einen separaten Kreislauf vorzusehen, der nur den Ofen bedient. Die Verwendung einer Hochspannung ist gefährlich und kann zu einem Brand oder einem anderen Unfall führen, der Ofenschäden verursacht.

WARNUNG Bei unsachgemäßer Verwendung des Erdungssteckers besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Beachten:

1. Wenn Sie Fragen zu den Erdungs- oder elektrischen Anweisungen haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker.
2. Weder der Hersteller noch der Händler können eine Haftung für Schäden am Ofen oder Personenschäden übernehmen, die durch Nichtbeachtung der elektrischen Anschlussverfahren entstehen.

Die Drähte in dieser Kabelhauptleitung sind gemäß dem folgenden Code gefärbt:

Grün und Gelb = ERDE

Blau = NEUTRAL

Braun = LEBEN

BEVOR SIE ZUM SERVICE RUFEN

Wenn der Ofen nicht funktioniert:

1. Stellen Sie sicher, dass der Ofen fest eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wieder sicher ein.
2. Überprüfen Sie, ob eine durchgebrannte Stromkreissicherung oder ein ausgelöster Hauptleistungsschalter vorhanden ist. Wenn diese ordnungsgemäß zu funktionieren scheinen, testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
3. Überprüfen Sie, ob das Bedienfeld richtig programmiert und der Timer eingestellt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Tür sicher geschlossen ist und das Türsicherheitssystem aktiviert ist. Andernfalls fließt die Mikrowellenenergie nicht in den Ofen.

WENN KEINE DER OBEN GENANNTEN MAßNAHMEN DIE SITUATION BEHEBT, WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN TECHNIKER. VERSUCHEN SIE NICHT, DEN OFEN SELBST EINZUSTELLEN ODER ZU REPARIEREN.

UTENSILIENFÜHRER

1. Mikrowelle kann Metall nicht durchdringen. Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet sind. Metallbehälter für Speisen und Getränke sind während des Kochens in der Mikrowelle nicht erlaubt. Diese Anforderung gilt nicht, wenn der Hersteller Größe und Form von Metallbehältern vorgibt, die für das Kochen in der Mikrowelle geeignet sind.
2. Die Mikrowelle kann kein Metall durchdringen, daher sollten Metallutensilien oder Geschirr mit Metallbesatz nicht verwendet werden.
3. Verwenden Sie beim Kochen in der Mikrowelle keine Recyclingpapierprodukte, da diese kleine Metallfragmente enthalten können, die Funken und / oder Brände verursachen können.
4. Runde / ovale Gerichte werden anstelle von quadratischen / länglichen Gerichten empfohlen, da Speisen in Ecken zum Verkochen neigen.
5. Schmale Streifen Aluminiumfolie können verwendet werden, um ein Überkochen der exponierten Bereiche zu verhindern. Aber Vorsicht, verwenden Sie nicht zu viel und halten Sie einen Abstand von 2,54 cm (1 Zoll) zwischen Folie und Hohlraum ein.

Die folgende Liste ist eine allgemeine Anleitung, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Utensilien hilft.

KOCHGESCHIRR	MIKROWELLE
Hitzebeständiges Glas	Ja
Nicht hitzebeständiges Glas	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja
Mikrowellengeeignete Plastikschaale	Ja
Küchenpapier	Ja
Metalltablett	Nein
Metallgestell	Nein
Aluminiumfolie & Folienbehälter	Nein

TEILENAMEN

1. Türsicherheitssystem

2. Ofenfenster

3. Welle


4. Rollenring

5. Systemsteuerung

6. Wellenleiter

(Bitte entfernen Sie den Glimmer nicht
platte, die den Wellenleiter abdeckt)

7. Glasschale



SYSTEMSTEUERUNG

Das Bedienfeld besteht aus zwei Funktionsoperatoren. Einer ist ein Timer-Knopf und ein anderer ein Power-Knopf.

LEISTUNGS- / AKTIONSWÄHLER

Mit diesem Bedienknopf wählen Sie eine Kochleistungsstufe. Es ist der erste Schritt, um eine Kochsitzung zu beginnen.

TIMER-KNOPF


Bieten Sie visuelle Zeiteinstellungen durch einfaches Drehen Ihres Daumens an, um eine gewünschte Garzeit von bis zu 30 Minuten pro Garvorgang auszuwählen.

MIKROWELLENKOCHEN

Für das reine Kochen in der Mikrowelle gibt es sechs Leistungsstufen, aus denen Sie eine auswählen können, die für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist.

Die Leistungsstufe steigt mit dem Knopf, der sich im Uhrzeigersinn dreht. Die Leistungsstufen können wie folgt klassifiziert werden:

	Machtausgabe	Beschreibung
1	100%	HOCH
2	88%	M.HOCH
3	73%	MITTEL
4	52%	M.NIEDRIG
5	42%	AUFTAUEN
6	20%	NIEDRIG



BETRIEB

So starten Sie eine Kochsitzung,

1. Legen Sie das Essen in den Ofen und schließen Sie die Tür.
2. Drehen Sie den Leistungswähler, um eine Leistungsstufe auszuwählen.
3. Verwenden Sie den Timer-Knopf, um eine Kochzeit einzustellen.

BEACHTEN:

Sobald der Timer gedreht wird, beginnt der Ofen zu kochen.

Wenn Sie die Zeit für weniger als 2 Minuten auswählen, drehen Sie den Timer nach 2 Minuten und kehren Sie dann zur richtigen Zeit zurück.

ACHTUNG: STELLEN SIE DEN TIMER IMMER WIEDER AUF NULL, wenn Lebensmittel vor Ablauf der eingestellten Garzeit aus dem Ofen genommen werden oder wenn der Ofen nicht benutzt wird. Um den Ofen während des Garvorgangs anzuhalten, drücken Sie den Türöffnerknopf oder öffnen Sie die Tür am Griff.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Schalten Sie den Ofen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ihn reinigen.
2. Halten Sie das Innere des Ofens sauber. Wenn Lebensmittelspritzer oder verschüttete Flüssigkeiten an den Ofenwänden haften, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Bei starker Verschmutzung des Ofens kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Vermeiden Sie die Verwendung von Sprays und anderen scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Türoberfläche verschmutzen, Streifen oder stumpf machen können.
3. Die Außenflächen sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Schäden an den Bedienteilen im Inneren des Ofens zu vermeiden, darf kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringen.
4. Wischen Sie Tür und Fenster auf beiden Seiten, die Türdichtungen und angrenzende Teile häufig mit einem feuchten Tuch ab, um verschüttete oder Spritzer zu entfernen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
5. Ein Dampfreiniger wird nicht verwendet.
6. Lassen Sie das Bedienfeld nicht nass werden. Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Lassen Sie beim Reinigen des Bedienfelds die Ofentür offen, um ein versehentliches Einschalten des Ofens zu verhindern.
7. Wenn sich Dampf innerhalb oder außerhalb der Ofentür ansammelt, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Dies kann auftreten, wenn der Mikrowellenherd unter Bedingungen hoher Luftfeuchtigkeit betrieben wird. Und es ist normal.
8. Gelegentlich ist es erforderlich, die Glasschale zur Reinigung zu entfernen. Waschen Sie das Tablett in warmem, schaumigen Wasser oder in der Spülmaschine.
9. Der Rollenring und der Ofenboden sollten regelmäßig gereinigt werden, um übermäßigen Lärm zu vermeiden. Wischen Sie einfach die Unterseite des Ofens mit einem milden Reinigungsmittel ab. Der Rollenring kann in

-
- mildem schaumigen Wasser oder in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn Sie den Rollenring zum Reinigen vom Hohlraumboden entfernen, achten Sie darauf, ihn in der richtigen Position zu ersetzen.
10. Entfernen Sie Gerüche aus Ihrem Ofen, indem Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Haut einer Zitrone in einer tiefen mikrowelleneigneten Schüssel 5 Minuten lang in die Mikrowelle geben. Gründlich abwischen und mit einem weichen Tuch trocknen.
 11. Wenn es notwendig wird, das Backofenlicht auszutauschen, wenden Sie sich bitte an einen Händler, um es austauschen zu lassen.
 12. Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Speisereste entfernt werden. Wenn der Ofen nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise zu einer Gefährdung führen kann.
 13. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll; es sollte an den jeweiligen Entsorgungsstellen der Gemeinden entsorgt werden.

Кепілдік картасы/Гарантийный талон

Өнім / Изделие	
Үлгі / Модель	
Сериялық нөмір / Серийный номер	
Сату күні / Дата продажи	
Сауда ұйымы / Торговая организация	
Сауда ұйымының мекенжайы / Адрес торговой организации	
Кепілдік мерзімі / Гарантийный срок	

сатушының мөрі үшін орын

место для печати продавца

Важно! Маңызды!

Телефон сервисного центра +7 700 252 10 10 Подключение техники

должна быть произведена только специализированным сервисом имеющим необходимые допуски, в противном случае гарантийные обязательства будут аннулированы Жабдықты қосу тек мамандандырылған сервистік қызмет арқылы орындалуы керек; басқа жағдайда кепілді міндеттер бұзылады.

Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын, кепілдік шарттарын мұқият зерделеп, кепілдік талоны мен жеткізу пакетінің дұрыс толтырылғанын тексеруіңізді сұраймыз. Кепілдік талон дұрыс және анық көрсетілген жағдайда ғана жарамды: өнімнің үлгісі, сериялық нөмірі, сатылған күні және сатушы компанияның таза мөрлері. Өнімнің үлгісі мен сериялық нөмірі кепілдік талонында көрсетілгендерге сәйкес келуі керек. Егер бұл шарттар бұзылса немесе кепілдік талонында көрсетілген деректер өзгертілсе, өшірілсе немесе құйға заңсыз, кепілдік талоны жарамсыз болып табылады. Бұл жағдайда кепілдік қызметін алу үшін өнімді сатып алу күнін растайтын фискалдық немесе басқа құжатты ұсыну қажет. Қазақстан Республикасының аумағындағы кепілдік міндеттемелері тек Қазақстан Республикасының аумағында жеткізуге және өткізуге арналған өнімге қатысты. Өндіруші кепілдік міндеттемелерін көтермейді және келесі жағдайларда өнімге тегін қызмет көрсетпейді:

- 1) егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызмет үшін, сондай-ақ оның мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса;
 - 2) пайдаланушы нұсқаулығында және өніммен бірге тұтынушыға берілетін басқа да құжаттамада белгіленген өнімді пайдалану және орнату ережелері мен шарттарын бұзу.
 - 3) өнімде біліктіліксіз жөндеудің іздері болса (түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді пайдалану, уәкілетті өндірушілерден басқа тұлғалардың өнімді ашуы және жөндеуі)
 - 4) егер ақау бұйымның конструкциясының немесе сұлбасының өзгеруінен немесе өндіруші көздемеген сыртқы құрылғыларды қосудан туындаса.
 - 5) егер ақау форс-мажорлық жағдайлардан, жазатайым оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттерінен туындаса.
 - 6) егер өнімді тұтынушыға бергеннен кейін механикалық зақымданудан, ылғалдың әсерінен, жоғары немесе төмен температурадан, коррозиядан, тотығудан, бөгде заттардың, заттардың, басқа сұйықтықтардың, жәндіктер мен жануарлардың түсуінен туындаған ақаулар анықталса.
 - 7) егер ақау бұйымды пайдалану кезінде табиғи тозу нәтижесінде пайда болса. Бұл жағдайда табиғи тозу деп осы өнімді ұзақ уақыт пайдалану салдарынан оның техникалық жағдайы мен сыртқы түрін нашарлатқан өнімді пайдаланудың салдары түсіндіріледі.
 - 8) егер бұліну (көмшіліктер) электрмен жабдықтаудың, кабельдің, телекоммуникация желілерінің және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардың стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, өнімге сәйкес келмейтін немесе ақаулы сыртқы құрылғыларды қосудан туындаса.
 - 9) кепілдік стандартты емес (түпнұсқа емес) және (немесе) сапасыз (бузылған) шығын материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, аккумуляторларды, сақтау құралдарының әртүрлі түрлерін пайдаланудан туындаса.
 - 10) Егер бұл ережелер мен пайдалану шарттарын сақтамау, өнімді орнату, қасақана немесе абайсызда әрекеттер нәтижесінде орын алса, өнім адамдарға, үй жануарларына немесе мүлікке тікелей немесе жанама түрде келтірілген зиян үшін компания жауапты емес. сатып алушының (тұтынушының) немесе үшінші тұлғалардың.
- Өнімнің сенімді жұмыс істеуі, кепілдік пен тегін қызмет көрсетуі үшін де, СІЗДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІҢІЗ үшін де дұрыс орнатуың маңыздылығына назар аударуыңызды сұраймыз.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона и комплект поставки. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-производца. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стертые или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить фискальный или иной документ, подтверждающий дату покупки изделия.

Гарантийные обязательства на территории Республики Казахстан распространяются только на изделия, предназначенные для поставок и реализации на территории Республики Казахстан. Изготовитель не несет гарантийные обязательства и не производит бесплатное сервисное обслуживание изделия в следующих случаях:

- 1) если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению
- 2) нарушение правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в руководстве пользователя и другой документации передаваемой потребителю в комплекте с изделием.
- 3) если изделие имеет следы некалифицированного ремонта (использование неоригинальных запасных частей, вскрытие и ремонт изделия лицами, и не уполномоченными изготовителями)
- 4) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.
- 5) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
- 6) если обнаружены недостатки возникшие после передачи изделия потребителю вследствие механического повреждения, воздействия влаги, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, других жидкостей, насекомых и животных.
- 7) если дефект возник в следствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.
- 8) если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническими регламентами питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей и других подобных внешних факторов, подключением к изделию других несоответствующих или неисправных внешних устройств.
- 9) если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различного типа.
- 10) Компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Просим вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания, так и для ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

When using your vacuum, basic safety precautions should always be observed, including the following

1. Do not leave vacuum cleaner unattended when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before pulling filters out.
2. To reduce the risk of electric shock-do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow children to use as a toy. Close attention is necessary when used near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. Do not use vacuum cleaner if it has been dropped, damaged, left outdoor, or dropped into water. Return appliance to the appliance customer service for examination repair or adjustment.
6. Do not pull or carry by cord. Do not use cord as a handle. Close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands. Do not use outdoors or on wet surfaces.
9. Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked and do not restrict airflow. Keep all opening free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
11. Do not pick up hard or sharp objects such as glass nails, screws, coins, etc.
12. Do not pick up hot coals, cigarette, matches or any hot, smoking, or burning objects.
13. Do not use without filters in place.
14. Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
15. Use extra care when vacuuming on stairs.
16. Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapor.
17. Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.)
18. Do not in an enclosed space filled with vapors given off by oil based paints, paint thinner, moth proofing, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
19. Always unplug this appliance before connecting or disconnecting vacuum hose. Do not allow plug to whip when rewinding.
20. Use only on dry, indoor surfaces.
21. Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
22. Store your appliance indoor in a cool, dry area.
23. Keep your work area well dry.
24. Do not immerse the hand vacuum into water or other liquids.
25. Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
26. Do not use the cleaner to clean your pets or any animal.
27. Keep the head (eyes, ear, mouth, etc.) away from the openings, when the cleaner is working or plugging.

WARNING:

Important:

If the suction openings of the unit, the hose or the tube are blocked, switch off the vacuum cleaner and remove the blocking substance before you start the unit again.

1. Do not operate the vacuum cleaner too close to heater or radiators.
2. Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.
3. Before you start the unit, make sure to remove large or sharp objects that might damage the dust tank and hose.
4. When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.
5. Do not use without all filters in place.
6. When using, if you learn of squeak from the cleaner, it must be suction appears to be reduced, so you must stop (make sure the cleaner is not plugging), then clean the all air filter.

Note:

If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacture, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

WARNING:

Hold the plug when rewinding the cord. Do not allow the cord to whip when rewinding.



www.hausler.com.kz



Қытайда жасалған
Телефон +7 (700) 252 10 10
«REGNUM» ЖШС ресми екілі
Райымбек 223Д, Алматы, Қазақстан.

Изготовлено в КНР
Телефон +7 (700) 252 10 10
Официальный представитель "REGNUM" LLP
Райымбека 223Д, г.Алматы, Қазақстан.

EAC